BANDEJA DE FIBRA DE VIDRIO CONTENEDORA DE UNA ALFOMBRA DE ENTRADA PARA LÍQUIDO DESINFECTANTE DONDE AL PISAR, LAS ESPIRALES DE PVC SE SUMERGEN EN EL LIQUIDO DESINFECTANTE.

ASÍ, REALIZA SU FUNCIÓN LIMPIADORA, ELIMINANDO LOS POSIBLES VIRUS, BACTERIAS, ETC. QUE SE ENCUENTREN EN LA SUELA DE LOS ZAPATOS.

EL FELPUDO NO INCLUYE EL LÍQUIDO DESINFECTANTE. RECUERDE, PARA UNA LIMPIEZA EFECTIVA SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL LÍQUIDO DESINFECTANTE.

RECOMENDAMOS CAMBIAR EL LIQUIDO DESINFECTANTE CADA 24 HS.

LA LIMPIEZA SE REALIZA CON AGUA Y DETERGENTE

MODO DE USO:



